

## ZASADY APLIKACJI Canada Rubber N 900



1. Należy oczyścić żądane podłoże z pyłów, kurzu, drobinek i innych nieczystości przy pomocy szczotki, miotły, odkurzaczy przemysłowych



2. Wypełnić dziurę N 900 wg podanego zużycia, zostawiając „naddatek” materiału do ok. 1-2cm ponad powierzchnię podłoża. Upewnić się, że wszystkie rogi i krawędzie zostały uzupełnione materiałem.



3. Ubić miejsce aplikacji przy pomocy łopaty, lub kilkakrotnie przejechać po nim samochodem. Przy większych powierzchniach można posłużyć się zagęszczarką lub walcem drogowym. Podłoże jest gotowe do użycia natychmiast po zakończeniu prac.