



<https://rotman.sklep.pl> 733166124  
[sklep@rotmangroup.com](mailto:sklep@rotmangroup.com)



## Canada Rubber Primer 710 4kg grunt pod powłoki hydroizolacyjne

Czas wysyłki: 24 Godziny

### Cena

324,72 PLN

## Opis produktu

**Canada Rubber Primer 710**, to wysokiej jakości, jednoskładnikowy środek gruntujący stosowany pod membrany hydroizolacyjne poliuretanowe. Primer 710 głęboko penetruje powierzchnię aplikacji, stabilizując także stare i kruche powierzchnie betonowe. Dzięki półsztywnej konsystencji doskonale sprawdza się pod barwione powłoki dekoracyjne na bazie żywic poliuretanowych. Grunt w naszym sklepie dostępny jest wraz z **systemem do hydroizolacji dachów i tarasów** Droof 250. Primer aktywuje się w drodze reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu. Bardzo prosta aplikacja w zależności od powierzchni wałkiem lub pędzlem.

### Zalety

- Głęboko penetrujący, scalający powierzchnię starą i kruchą
- Szybkoschnący
- Grunt jednoskładnikowy
- Może być stosowany jako trwałe ochrona powierzchni przed tłuszczem, olejami i chemikaliami.

### DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

lekko żółte zabarwienie, przezroczysty.

### Wydajność

0,2kg/m<sup>2</sup>- 0,3kg/m<sup>2</sup>

### APLIKACJA

#### Przygotowanie podłoża

Staranne przygotowanie podłoża ma istotne znaczenie dla osiągnięcia maksymalnych właściwości powłoki. Powierzchnia musi być sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń, które mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność podłoża. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5%. Powierzchnia musi spełniać warunki wytrzymałości na ścislenie co najmniej 25 MPa oraz odporności na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. Aplikacja na nowe podłoża betonowe jest możliwa po 28-dniowym okresie dojrzewania. Stare, zabrudzone, zatłuszczone, zaolejone lub luźne powierzchnie muszą zostać zeszlifowane lub usunięte inną metodą. Nierówności powierzchni należy wyrównać. Luźne elementy podłoża i pozostałości po szlifowaniu muszą zostać dokładnie usunięte.

### **Gruntowanie**

Rozprowadź jednorodną mieszaninę PRIMER 710 za pomocą wałka lub pędzla, aż powierzchnia do zagruntowania zostanie w całości pokryta. Po upływie 2-3 godzin (nie później niż 4 godziny), gdy podkład jest wciąż lekko kleisty, nałóż powłokę poliuretanową lub poliuretanowy wypełniacz ubytków.

UWAGA: Jeżeli powierzchnia jest krucha (np. lekki beton, wylewka perlitowa) zastosuj dwie warstwy PRIMER 710. Niskie temperatury wydłużają, a wyższe przyspieszają proces schnięcia.

### **Opakowanie**

4kg hobok